

Wi-Fi сдпл нпдвткюснп г кюл нмсЯе Яб пЯл йз 55х55



E55W230WIFI

Быстрое руководство

-55

Ver. 1.1 Release date: V 2024 Soft: Main module v2.0.2 MCU v1.4.4



Производитель Shenzhen Xinghuoyuan Intelligence Technology Co., Ltd China 18F, Block в, Bld1, Shenzhen International Innovation Valley, Nanshan District Shenzhen, Guangdong

www.engorus.com

технические характеристики						
Питание	230 В пер. тока					
Макс. нагрузка	3 (1) A					
Диапазон регулировки	от 5,0°С до 45,0°С					
Точность регулировки t°	0,1°C					
Алгоритмы отопления	ТРІ или Гистерезис (±0,1°С - 2,0°С)					
Связь	Wi-Fi 2,4 ГГц					
Выход	СОМ / NO (сухой контакт)					
Габариты (мм)	55 x 55 x 39 (17 после монтажа в подрозетник 60мм)					

Введение

Терморегулятор с возможностью подключения датчика тёплого пола. Контролирует климат с использованием новейших технологий. Питание 220 В, скрытого монтажа. Программируется и управляется в приложении ENGO Smart. Предназначен для установки в рамку размером 55 х 55 мм. Терморегулятор подключается напрямую в интернет через 2.4ГГц Wi-Fi соединение.

Возможности

Ô

- Wi-Fi 2.4 ГГц подключение Wi Fi
- Совместимость с приложением ENGO Smart (на базе Tuya Cloud)
- ТРІ Алгоритм идеально подходящий для управления тёплый полом m
 - Режим НАГРЕВ/Охлаждение

Соответствие продукта

Этот продукт соответствует следующим Директивам ЕС: 2014/53/EU i 2011/65/EU.

Информация по безопасности:

Используйте устройство только по назначению, сохраняя его в сухом состоянии. Изделие предназначено только для использования в помещении.

Установка:

Установка должна выполняться квалифицированным соответствующей электрической лицом с квалификацией в соответствии со стандартами и нормами

🔿 Внимание:

Для всего монтажа могут быть предусмотрены дополнительные требования по защите, за которые несет ответственность монтажник

Схемы подключения

а) Схема подключения к котлу



b)Схема подключения к сервоприводу/насосу



с) Схема подключения к центру коммутации



Условные обозначения:

٢	Котёл* - Подключение котла по ВКЛ/ВЫКЛ по запросу тепла (по сухому контакту			
L, N	230 В пер. тока	\bigcirc	Hacoc	
COM, NO	Сухой контакт	M	Сервопривод	

S1, S2 Выходы

Предохранитель

(т) Внешний датчик t°

Обозначение	значков экрана + обозначение		
 Кнопка "В Кнопка "N Кнопка "В Подключе Wi-Fi соед Текущая/ Режим "И Режим "О Режим "О Режим ва Временнь Режим за Шкала изя Настройки 	• 2 • 3 низ" Іеню" верх" чие к ENGO Smart инение установленная t° агрев" хлаждение" списания й ручной режим щиты от замерзания мерения температуры 4/ установка температуры		
12. Блокиров 13. Внешний	ка кнопок датчик t° или датчик присутствия		
~	Изменить параметр "Вверх"		
\rightarrow	Изменить параметр "Вниз"		
	Режим ручнои/по расписанию - краткое нажатие (Online Режим)		
	Войти в сервисное меню- удержать 3 секунды		
	ВКЛ/ВЫКЛ терморегулятор - удержать 5 секунд		
	Войти в режим сопряжения - удерживайто пока не появится РА на экране		
$ $ \sim_+ \sim	Сброс к заводским настройкам - удерживайте		

пока не появится FA на экране Заблокировать/разблокировать

Режим нагрев/охлаждение -

удерживайте 3 секунды

терморегулятор - удерживайте 3 секунды

<u>~+</u>≡

~+≡

Добавление терморегулятора в приложение

Убедитесь, что ваш смартфон подключён к домашнему Wi-Fi, а также что вы подключены к Интернету

ШАГ 1 - ЗАГРУЗИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ENGO SMART

Загрузить приложение ENGO Smart из Google Play или Apple App Store и установить его на свое мобильное устройство.



ШАГ 2 - ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ НОВУЮ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ

Для регистрации новой учетной записи требуется выполнить следующие шаги:



ШАГ 3 - ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА К Wi-Fi

После установки приложения и регистрации аккаунта





На вашем мобильном устройстве убедитесь, что ENGO Smart имеет доступ к разрешениям (GPS, Bluetooth). Затем включите Bluetooth и GPS. Подключитесь к сети Wi-Fi 2,4 ГГц, к которой вы хотите привязать устройство.



Убедитесь, что термостат включен и настроен. Затем нажмите и удерживайте кнопки на термостате в течение примерно 3 секунд, пока на дисплее не появится «РА». Затем отпустите клавиши. Режим сопряжения будет запущен.



Сброс к заводским настройкам

Чтобы СБРОСИТЬ контроллер к заводским настройкам, удерживайте и до тех пор, пока не появится сообщение FA. Затем отпустите клавиши. Контроллер перезагрузится, восстановит заводские настройки по умолчанию и отобразит главный экран. Устройство также будет удалено из приложения

Сервисное меню

Чтобы войти в меню настроек нажмите и удерживайте = 3 секунды

=



Используйте — или — для перемещения между настройками. Выберите параметр =. Изменяйте значение лили . Подтвердите изменения кнопкой 🚍

Рхх	Параметр	Значение	Описание	Значение по умолчаник	
P01	Нагрев/	ılı	Нагрев	.هر	
	охлаждение	*	Охлаждение	((
		TPI UFH	TPI for Underfloor Heating		
		TPI RAD	TPI for Radiators]	
		TPI ELE	TPI for Electrical Heating	1	
P02	A == 0.00 / 200 /	HIS 0.4	гистерезис +/-0,2°С		
	Апоритм	HIS 0.8	гистерезис +/-0,4°С	TPI UFH	
	отопления	HIS I.2	ГИСТЕРЕЗИС +/-0,6°С		
			пистерезис +/-0,8 С		
		HIS 3.0	гистерезис +/-1,0 С		
		HIS 4.0	гистерезис +/-2.0°С		
	Коппектипориз	от -3.5°С ло			
P03	температуры	+3.5°C	изменив макс. ± 3.5°С"	0°C	
P04	Внутреннее реле	NO	тип реле NO-COM	NO	
104	bil) ipenice perc	NC	тип реле NC-COM		
P05	"Минимальная уставка"	5℃-20℃	Минимальная температура нагрева/ охлаждения, которую можно установить	5℃	
P06	"Максимальная уставка"	20°C - 45°C	Максимальная температура нагрева/ охлаждения, которую можно установить	35℃	
P07	Вход S1/S2	1	Неактивный	1	
		2	Внешний датчик t° пола		
		3	Внешний датчик t° воздуха		
	Максимальная		Для зашиты пола нагревание	35℃	
DOO	температура пола в	FOC AFOC	отключается, когда датчик пола		
ров температурано	пежиме "нагрев"	5 C-45 C	сигнализирует о температуре выше		
			максимального значения.		
	Минимальная	пьная тура пола в 5°С - 45°С "нагрев"	Для защиты пола нагревание	10℃	
P09	температура пола в режиме "нагрев"		сигнализирует о температуре ниже		
			минимального значения.		
	Максимальная температура пола в	5℃-45℃	Для защиты пола охлаждение включается,	15℃	
P10			когда датчик пола		
	режиме "охлаждение"		сигнализирует о температуре выше		
			Лля защиты пода охлажление		
D11	минимальная температура пола в режиме "охпажление"	5℃-45℃	отключается, когда датчик пола	7℃	
FII			сигнализирует о температуре ниже		
	Защита клапанов	01	МИНИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ.		
P12			р	ON	
		UFF	Выключено		
P13	Пароль для доступа к настройкам	NO	Функция отключена	NO	
		PIN	Пароль для доступа к настройкам		
P14	Пароль - значение	000-xxx	ПИН-код	000	
	Требовать PIN-код для	NO	Функция отключена		
P15	каждый раз (функция активна, когда P8=PIN)	YES	Спрашивать каждый раз	NO	
CLP	Сброс к заводским	NO	ничего не делать	NO	
CLK	настройкам	VEC	Сброс к заволским настройкам	NU	