

Беспроводная связь

Установка термостата в приложении

Убедитесь, что маршрутизатор находится в пределах досягаемости вашего смартфона. Убедитесь, что вы подключены к Интернету. Это сократит время сопряжения устройства.

Шаг 1 - загрузите приложение ENGO.

Скачайте приложение ENGO Smart из Google Play или Apple App Store и установите его на свой смартфон.




Powered By




Шаг 2 - зарегистрируйте учетную запись


Чтобы зарегистрировать новую учетную запись, пожалуйста, выполните следующие действия:




Нажмите «Зарегистрироваться», чтобы создать новую учетную запись.



Введите свой адрес электронной почты, на который будет отправлен проверочный код.



Введите проверочный код, полученный в электронном письме. Помните, что у вас есть всего 60 секунд на ввод кода!!




Затем установите пароль для входа в систему.

Шаг 3 - подключите модуль к сети ZigBee


После установки приложения и создания учетной записи выполните следующие действия:




Убедитесь, что в приложение Engo Smart добавлен ZigBee gateway. Убедитесь, что рольставни подключены к источнику питания. Должен мигать синий светодиод быстро. Если нет, быстро нажмите кнопку 5 раз или выкл/вкл питание контроллера 5 раз. Реле перейдет в режим сопряжения. Кроме того, в режиме сопряжения устройство подает звуковой сигнал.




Войдите в интерфейс шлюза.




В «Списке устройств ZigBee» выберите «Добавить устройства».



Подождите, пока приложение найдет нужное устройство, и нажмите «Готово».




Модуль установлен и отображает основной интерфейс.




Рольставни установлены и отображают основной интерфейс.

Настройка устройства


Важно откалибровать время открывания рольставен - так, чтобы это время точно отображалось в приложении и соответствовало их фактическому состоянию.




Перейдите в раздел «Настройки».



Выберите: «Быстрая калибровка».



Нажмите «Следующий шаг».



Введите время открытия рольставен и подтвердите.

Сброс к заводским настройкам

Чтобы перезагрузить устройство, быстро нажмите кнопку 5 раз или 5 раз выключите / включите питание контроллера. Светодиод начнет мигать синим цветом. Рольставни будут удалены из приложения, а затем перейдут в режим сопряжения. Теперь можно снова добавить ретранслятор (см. ШАГ 3 - ПОДКЛЮЧЕНИЕ РЕТРАНСЛЯТОРА К ZigBee). Устройство вернется в предыдущую сеть, если оно не будет добавлено в новую.

